
RVI
519/8
519/4
519/6
521/2
523/2
524
525
527
605
517
534
513
990
B-RVI
RIV
R
asf.
PsV
B-RV
B
968/4
968/1
968/3
970/5
970/3
970/4
970/6
38
38a
36
36a
40
42
44
46
48
967/2
967/1
966/1
699/2
969
Ps
N
b
g
II
kl.
sb
sil.
ZTP
KS200
w40
B100
138.8
138.2
137.9
138.0
138.1
137.0
137.15
136.7
136.9
137.6
137.5
138.0
137.2
136.7
137.3
138.1
139.6
139.1
135.3
135.0
134.9
134.7
135.2
134.1
134.8
135.7
136.1
136.9
136.0
133.7
133.6